Инитпро | ОФД

Настройка подключения к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов Атол 91Ф, 92Ф

https://ofd-initpro.ru

Настройка связи через утилиту

- 1. Скачайте и установите на свой компьютер утилиту «Редактор таблиц».
- 2. Подключите кассовый аппарат к компьютеру



- 3. Для работы с утилитой кассу необходимо перевести в режим программирования. Для этого после включения ККТ введите пароль администратора (по умолчанию 30) и нажмите клавишу **Ввод (или «=»).**
- 4. В основном меню выберите пункт 6. Настройки



Примечание: перемещение по списку осуществляется клавишами [-/↓] (вниз) и [+/个] (вверх), либо нажатием на цифровую клавишу, число на которой соответствует номеру выбранного пункта.

- 5. Нажмите клавишу Ввод (или «=»).
- 6. Запустите утилиту.
- 7. Перейдите на вкладку «Настройки ОФД».
- 8. Введите следующие данные:

Адрес ОФД: kkt.ofd-initpro.ru

Порт: **9999**

DNS: **0**

Канал обмена с ОФД: 1 — EthernetOverUsb, 2 — Ethernet, 3 — Wifi, 4 — GSM модем, 5 — EthernetOverTransport (при работе по интерфейсу Bluetooth).

Адрес сайта ФНС: nalog.ru

Типы оплаты Рек	визиты ЕГАИС	Коды защиты	Настройки GSM/WFi	Настройки ОФД
Адрес ОФД	Порт	DNS OOA	Канал обмена с ОФД	Адрес сайта ФНС
kkt.ofd-initpro.ru	9999	0		
			1	1
		у обновит	ь порты Прочитате	s Загрузите
		• Обновит	ь порты Прочитать а связи Записать	s Загрузить Сохранть как

9. Перезагрузите ККТ, после чего проведите диагностику соединения с ОФД. Подробнее о диагностике можно прочитать в инструкции по эксплуатации.