Инитпро | ОФД

Настройка подключения к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов МТ01-Солитон mPOS-Ф

https://ofd-initpro.ru

- 1. Нажмите кнопку 📃 для вызова меню.
- 2. Перейдите в пункт меню «Настройки».

9		🗢 🖬 🖬 13:30
-	Текущая смена	:
ê	Номенклатура	СЕРВЕР
(i)	Отчеты	
0	Помощь	
٠	Настройки	ацию
<u>ش</u>	Инспектор	
\otimes	Выйти	
Engineering mode Engineering mode		

- 3. Перейдите на вкладку «ОСНОВНЫЕ».
- 4. Для первоначальной настройки нажать знак "+" под надписью «Создайте организацию».



- 5. В открывшемся окне ведите наименование организации. Последовательно вводите данные, пока не дойдете до шага «ИНН ОФД».
- 6. В поле «ИНН ОФД» введите **5902034504**.

7. Введите оставшиеся данные и нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».

Примечание производителя: перед сохранением еще раз проверьте дату и время ККТ.

- 8. В появившемся окне выберите тип регистрации. ККТ распечатает отчет о регистрации (перерегистрации).
- 9. Перейдите на вкладку «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ».
- 10. Введите следующие данные:

Сайт для проверки чеков: ofd-initpro.ru/check-bill/ Сайт ФНС: nalog.ru Сервер ОФД: kkt.ofd-initpro.ru Порт сервера ОФД: 9999 Таймер для проверки наличия сообщений от ФН для ОФД: 60 Интервал повторного соединения с ОФД в случае разрыва связи: 10

- 11. Остальные поля введите самостоятельно.
- 12. Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ».