# Инитпро | ОФД

Настройка подключения к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов Меркурий: модели 115Ф, 130Ф, 180Ф и 185Ф

https://ofd-initpro.ru

### Настройка подключения через утилиту

1. Скачайте и установите на свой компьютер утилиту MercConfig.

Примечание: скачать утилиту можно на сайте производителя: <u>http://incotexkkm.ru/</u>

- 2. Запустите программу.
- 3. Изначально программа запускается в режиме работы «Только база кодов цен». Для работы еще и с настройками необходимо убрать галочку с признака в меню «Настройки» далее «Вид».

COL FOR MOTE A	
База кодов цен импорт Операторы	Опщии Реквизиты WIFI и GPR5 Настройки ОФД Настройки ФН Список ОФД
	KKT

- 4. Перейдите на вкладку «Настройки ОФД».
- 5. Воспользуйтесь выпадающим списком «Список зарегистрированных ОФД» и выберите «ООО Удостоверяющий центр "ИнитПро"»

Іругой			•
Другой			-
АО«Энергетические си	стемы и коммуник	эции»(боевой)	
АО«Энергетические си	стемы и коммуник	ации»(тестовый)	
000«Такском»(боевой	)		
ООО«Такском»(тестов	ый)		-

6. Если вы не видит е в списке «ООО Удостоверяющий центр "ИнитПро"», то введите следующие данные:

Название ОФД: **ОФД Инитпро** ИНН ОФД: **5902034504** Порт: **9999** Таймер С!: **10** Таймер ФН: **любое число от 0 до 60** Сайт ОФД: **ofd-initpro.ru** IP-адрес (сервер ОФД): **212.8.238.73** URL-адрес сервера ОФД (Хост ОФД): **kkt.ofd-initpro.ru** URL-адрес проверки фиск.докуметов (сайт чеков): **ofd-initpro.ru/check-bill/** 

M115 N123	4567890 ИП "АБВГД"
стройки ОФД	
азвание ОФД	
ОФД Инитпро	
ин офд	Порт Таймер СІ (сек) Таймер ФН (сек)
5902034504	9999 - 10 - 30 -
айт ОФД	□Р-адрес сервера ОФД
ofd-initpro.ru	212.8.238.73
RL-адрес сервера ОФД (Хост ОФД)	URL-адрес проверки фиск. документов (сайт чеков)
kkt.ofd-initpro.ru	ofd-initpro.ru/check-bill/
аналы связи	Список зарегистрированных ОФД
Канал передачи отключен	АО+Энергетические систены и коммуникации+(тестовый)
	OK Cancel

- 7. При выборе ОФД из списка убедитесь, что подгруженные данные совпадают с вышеперечисленными.
- 8. Нажмите кнопку «ОК».
- 9. В главном меню выберите пункт «Выгрузка» «Настройки ККТ» «Настройки ОФД».



10. Далее необходимо ввести путь, имя и формат файла выгружаемых данных или оставить по умолчанию. Файл необходимо сохранить на USB-диск (USB-флеш-накопитель).

### Порядок загрузки данных в ККТ:

- 1. Используя клавиши «+» и «-», выберите режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» и нажмите клавишу «ИТ»(«ИТОГ»).
- 2. Используя кнопки «+», «-» или «ПИ»(«П.ИТОГ») выберите позицию «>ПРОГ.ОПЦИИ»
- 3. Используя клавиши «+» и «-», дойдите до позиции 25 и нажмите клавишу «х».

Примечание: вы также можете использовать клавишу «КОД», ввести значение 25 и нажать «ИТОГ».

- 4. Измените значение опции на «1». Нажмите клавишу «ИТ»(«ИТОГ»).
- 5. Вставьте USB-диск в USB-разъем ККТ.
- 6. Вернитесь в раздел «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» и выберите пункт «ЗАГР.НАСТРОЙКИ».
- 7. ККТ откроет каталог USB- диска по умолчанию.
- 8. Клавишей «ПИ»(«П.ИТОГ») выберите нужный каталог или файл. Для входа в выбранный каталог или выбора файла нажмите «ИТ» («ИТОГ»).
- 9. При выборе файла ККТ очистит свою настройку и запишет новую.

#### Настройки подключения на кассовом аппарате

- 1. Используя клавиши «+» и «-», выберите режим «НАСТР. ОФД» и нажмите клавишу «ИТ»(«ИТОГ»).
- 2. Используя кнопки «+», «-» или «ПИ»(«П.ИТОГ») выберите позицию «>Редактировать»
- 3. Нажмите клавишу «ИТ».
- 4. Выберите позицию «ИМЯ ХОСТА» и нажмите клавишу «х».
- 5. Примечание: для перехода от одной позиции к другой используйте клавиши «+», «-» или «ПИ»(«П.ИТОГ»).



6. На дисплее появится сообщение:

С – количество введенных символов;

- П позиция курсора в строке;
- К трехзначный код вводимого (введенного последнего) кода символа.
- 7. В режиме редактирования на дисплее в левом нижнем углу отображен мигающий символ «\_». Перемещать его по строке можно с помощью клавиш «+» и «-». После введения кода нужного символа, он появится на дисплее, а мигающий символ «\_» сместится.

Примечание: коды символов можно посмотреть в конце инструкции.

8. Введите имя хоста kkt.ofd-initpro.ru



- 9. Нажмите клавишу «РЕЖ» для завершения ввода текст, а затем клавишу «З» для сохранения.
- 10. Нажмите «ИТ» для перехода к следующему полю настроек.
- 11. Если вы указали имя хоста, вводить IP-адрес не нужно. Вы можете пропустить эту опцию, используя клавиши «+» и «-».
- 12. Выберите позицию «НОМЕР ПОРТА» и нажмите клавишу «х».
- 13. Введите значение 9999 и нажмите клавишу «ИТ»(«ИТОГ»).

ΗΟΜΕΡ ΠΟΡΤΑ	9999	
-------------	------	--

- 14. Выберите позицию «ТАЙМЕР ФН» и нажмите клавишу «х».
- 15. Введите число в интервале от **0 до 60 секунд**. Это время периода отправки данных на сервер ОФД (каждые n секунд ФН будет отправлять документы).
- 16. Выберите позицию «ТАЙМЕР С!» и нажмите «х».

17. Введите значение 10 и нажмите клавишу «ИТ»(«ИТОГ»).

ТАЙМЕР С!		
	10	

- 18. В опции «ВЫБОР КАНАЛА» выберите нужный канал связи для подключения кассы к сети Интернет. Используйте клавиши «+» и «-».
- 19. Нажмите клавишу «ИТОГ».
- 20. Выберите позицию «НАИМЕНОВАНИЕ ОФД» и нажмите клавишу «х».
- 21. На дисплее появится сообщение:

С:00 П:01	К:
_	

С – количество введенных символов;

- П позиция курсора в строке;
- К трехзначный код вводимого (введенного последнего) кода символа.
- 22. Введите имя ООО УЦ «ИнитПро».

Наименование ОФД ООО УЦ ИнитПро

- 23. Нажмите клавишу «РЕЖ» для завершения ввода текста, а затем клавишу «З» для сохранения.
- 24. Нажмите «ИТ» для перехода к следующему полю настроек.
- 25. Выберите опцию «ИНН ОФД» и нажмите «х».
- 26. Нажмите клавишу «С» и введите **5902034504**.



- 27. Нажмите клавишу «ИТ» для завершения ввода.
- 28. Выберите опцию «САЙТ ОФД» и нажмите клавишу «х».
- 29. Введите сайт ofd-initpro.ru.
- 30. Нажмите клавишу «РЕЖ» для завершения ввода текста, а затем клавишу «З» для сохранения.
- 31. Нажмите «ИТ» для перехода к следующему полю настроек.
- 32. Выберите опцию «САЙТ ПРОВ. ЧЕКОВ» и нажмите клавишу «х».
- 33. Введите сайт ofd-initpro.ru/check-bill/
- 34. Нажмите клавишу «РЕЖ» для завершения ввода текста, а затем клавишу «З» для сохранения.
- 35. Нажмите «ИТ» для перехода к следующему полю настроек.
- 36. Нажмите клавишу «ИТ»(«ИТОГ») для завершения.

37. На дисплее появится сообщение:



38. Нажмите клавишу «3» для сохранения. На дисплее появится сообщение о рестарте ККТ. Через 10 секунд ККТ перезагрузится и снова будет готова к работе.

Примечание: на некоторых моделях перезапуск не проводится.

032	!	<b></b>	<b>#</b>	<b>\$</b>	응	<b>&amp;</b>	<b>,</b>	<b>(</b>	)	*	+	<b>/</b>	-	
	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046
/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061
>	<b>?</b>	<b>@</b>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	<b>W</b>	X	Y	Z	[
077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091
\	]	<b>^</b>	095	<b>\</b>	a	b	C	d	e	f	g	h	i	j
092	093	094		096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106
k	1	m	n	O	р	q	r	<b>S</b>	t	u	V	<b>W</b>	X	У
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
Z	{		}	~	<b>1</b> 27	A	Б	B	Г	Д	E	Ж	З	И
122	123	124	125	126		192	193	194	195	196	197	198	199	200
Й	К	Л	M	H	O	П	P	C	T	У	Ф	X	Ц	Ч
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	a	б	<b>B</b>	Г	Д	e	ж
216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
<b>3</b>	И	й	к	<b>Л</b>	<b>M</b>	H	O	П	р	C	<b>т</b>	У	Ф	X
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245
Ц 246	<b>또</b> 247	Ш 248	Щ 249	<b>Ъ</b> 250	Ы 251	Ь 252	Э 253	Ю 254	я 255					

## Работа с текстовой информацией Коды символов