Инитпро | ОФД

Настройка подключения к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов РА<u>Y kiosk</u>

https://ofd-initpro.ru

Настройка подключения через утилиту

1. Скачайте и установите утилиту «Тест драйвера FR» («Тест драйвера ККТ»).

Примечание: Необходимые прошивки и программы можно скачать с сайта http://www.paykiosk.ru/

- 2. Подключите кассу к компьютеру с помощью RS-232 или USB.
- 3. Запустите утилиту.
- 4. В открывшемся окне нажмите «Настройка свойств», далее «Поиск оборудования».

Логические устро	рйства		Проверка связи		~	Длинный запрос
Nº 1 9стройство	N#1	<u> </u>	Параметры обмена.			Краткий запрос
Пароль сист. адм	инистратора: 30		Поиск оборудования			Параметры устройства
Подключение: Протокол обмена	Локально стандартный	•	Сервис			Параметры модели
Поиск оборуд	ования					Описания ошибок
Іорт Сі	корость Назва	ние		Д Начать		Версия драйвера
Ree						
COM1 1	15200 PAYON	ILINE-01-PA			1	Сбросить состояние
COM1 1 COM2 COM28	115200 PAYON	NLINE-01-ФА		🔲 Останови	пь	Сбросить состояние Таблицы
COM1 1 COM2 COM28 COM28 COM29 COM30	115200 PAYON	NLINE-01-ФА		Остановя	ms	Сбросить состояние Таблицы Заводской номер
COM1 1 COM2 COM2 COM28 COM29 COM30 COM30 COM31 COM40	115200 PAYON	NUNE-01-ФА		Останови	пь	Сбросить состояние Таблицы Заводской номер
COM1 1 COM2 COM28 COM29 COM30 COM30 COM31 COM40	115200 PAYON	NUNE-01-ФА		Останова Останова	пь	Сбросить состояние Таблицы Заводской номер
2 COM1 1 2 COM2 2 COM28 2 COM29 2 COM30 2 COM30 2 COM31 2 COM40	115200 PAYON	NLINE-01-ФА		 Остановя Настройка ОК 		Сбросить состояние Таблицы Заводской номер

 Запомните настройки обмена данными, закройте окно «Поиск оборудования» и выберите в поле номер СОМ-порта, по которому осуществляется связь с ККТ, а в поле «Скорость» – скорость обмена между ККТ и ПК.

n	×	
Логические устро		Проверка связи
па тастроиство	<u> </u>	Параметры обмена
Пароль сист. адм	инистратора: 30	Поиск оборудования
Подключение:	Локально 💌	
Протокол обмена	Стандартный 👱	Сервис
СОМ порт:	COM 1	Таблицы
Скорость:	115200	Дополнит, рараметры
Таймаут:	1050	
		О драйвере
Пароль: 30 Модель: Авто	определение	
Пароль: 30 Модель: Авто	определение]

6. Нажмите кнопку «Проверка связи» и убедитесь, что она установлена.

Настройка связи с ОФД

Если вы применяете данную инструкцию, то сделайте настройки ОФД в ККТ до фискализации.

Примечание: данные настройки можно изменить в процессе **фискализации**, в программе «**Мастер фискализации**». Программа и инструкция доступны на сайте <u>www.paykiosk.ru</u> в разделе «Скачать». Данная утилита является разработкой компании «ШТРИХ-М», поэтому вы можете воспользоваться подготовленным нами видео <u>https://ofd-initpro.ru/helpcenter/videomaterials/?videoAutoplay=171.</u>

1. В утилите «Тест драйвера FR» зайдите в «Таблицы» (кнопка на правой панели).



- 2. Откройте Таблицу 18 «Fiscal Storage».
- 3. Заполните поля 7-9: укажите наименование вашей организации, ФИО оператора, который будет проводить операцию регистрации и юр.адрес организации.
- 4. Заполните поля № 10 -13 следующими данными:

Ofd name: **ОФД Инитпро** Ofd URL: **ofd-initpro.ru** Ofd INN**: 5902034504** Tax office URL**: www.nalog.ru**

erial number nn nm	0220360005000466 7705721283		
nn nm	7705721283		
nm			
	0000000001031041		
s serial number	9999078900004585		
ax system	1		
ork mode	5		
ser	ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ N1		
perator	Директор Иванов П.М.		
ddress	109097, Москва, ул. Ильинка,	9	
fd name	ОФД Инитпро		
fd url	ofd-initpro.ru		
fd inn	5902034504		
ax office url	www.nalog.ru		
есто расчета	Торговый зал		
	ax system ork mode ser perator ddress fd name fd url fd inn ax office url ecto pacueta	ax system 1 ork mode 5 ser ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ N1 perator Директор Иванов П.М. ddress 109097, Москва, ул. Ильинка, fd name ОФД Инитро fd url ofd-initpro.ru fd inn 5902034504 ax office url www.nalog.ru есто расчета Торговый зал	ax system 1 ork mode 5 ser ЗАО ТОРГОВЫЙ ОВЪЕКТ N1 perator Директор Иванов П.М. ddress 109097, Москва, ул. Ильинка, 9 fd name ОФД Инитпро fd url ofd-initpro.ru fd inn 5902034504 ax office url www.nalog.ru ecto расчета Торговый зал

- 5. Зайдите в Таблицы и выберите Таблицу 19 «Параметры ОФД».
- 6. Введите следующие данные:

Сервер: **kkt.ofd-initpro.ru** Порт: **9999** Таймаут чтения ответа**: 10000**

🆓 Параметры офд						
Поле	Название	Значение				
1	Сервер	kkt.ofd-initpro.ru				
2	Порт	9999				
3	Таймаут чтения ответа	10000				
1						
Тип: число	Диапазон: 065535 Pase	ер, байт: 2				