## Инитпро | ОФД

Настройка подключения к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов РР-Электро

https://ofd-initpro.ru

## Настройка подключения через утилиту

1. Скачайте и установите утилиту «Тест драйвера FR» («Тест драйвера ККТ»).

Примечание: утилита «Тест драйвера ФР» входит в комплект поставки ККТ. Если у вас нет данной утилиты, обратитесь в техподдержку производителя кассы.

- 2. Подключите кассу к компьютеру с помощью RS-232 или USB.
- 3. Запустите утилиту.
- 4. В открывшемся окне нажмите «Настройка свойств», далее «Поиск оборудования».



5. Запомните настройки обмена данными, закройте окно «Поиск оборудования» и выберите номер СОМ-порта и скорость обмена между ККТ и ПК.

Логические устрой	іства		Проверка связи
N= 1 Устройство М	[2]		Параметры обмена
Пароль сист. адми	нистратора: 30		Поиск оборудования
Падключение: Постокод общена:	Локально		Сервис
СОМ порт:	COM 1	÷	Таблицы
Скорость:	115200		Дополнит. параметры
Таймаут:	1050		0 драйвере
Пароль: 30 Модель: Автос	определение NLINE-01-ФА № 000058	•	

6. Нажмите кнопку «Проверка связи» и убедитесь, что она установлена.

- 7. Проверьте режим, в котором находится ККТ. Сделать это можно, нажав кнопку «Краткий запрос» или «Длинный запрос» в пункте «01. Состояние» на закладке «Запросы». Режим должен быть «4. Закрытая смена».
- 8. В пункте меню «01. Состояние» на закладке «Запросы» нажмите кнопку «Таблицы».



- 9. Откройте Таблицу 18 «Fiscal Storage».
- 10. Заполните поля 7-9: укажите наименование вашей организации, ФИО оператора, который будет проводить операцию регистрации и юр.адрес организации.
- 11. Заполните поля № 10 -13 следующими данными:

Ofd name: **ООО УЦ «ИнитПро»** Ofd URL: **ofd-initpro.ru** Ofd INN**: 5902034504** Tax office URL: www.nalog.ru

Поле	Название	Значение	
1	Serial number	0220360005000466	
2	Inn	7705721283	
3	Rnm	000000001031041	
4	Fs serial number	9999078900004585	
5	Tax system	1	
6	Work mode	5	
7	User	ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ N1	
8	Operator	Директор Иванов П.М.	
9	Address	109097, Москва, ул. Ильинка,	9
10	Ofd name	ООО УЦ «ИнитПро»	
11	Ofd url	ofd-initpro.ru	
12	Ofd inn	5902034504	
13	Tax office url	www.nalog.ru	
14	Место расчета	Торговый зал	

- 12. Нажмите клавишу «Enter».
- 13. Зайдите в Таблицы и выберите Таблицу 19 «Параметры ОФД».
- 14. Введите следующие данные:

Сервер: **kkt.ofd-initpro.ru** Порт: **9999** Таймаут чтения ответа: **10000** 

Поле	Название	Значение	
1	Сервер	kkt.ofd-initpro.ru	
2	Порт	9999	
3	Таймаут чтения ответа	10000	

- 15. Нажмите клавишу «Enter».
- 16. Закройте все таблицы.