Инитпро | ОФД

Настройка подключения к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов Феликс-РМФ

https://ofd-initpro.ru

Настройка подключения через утилиту

- 1. Подключите ККТ к компьютеру при помощи USB.
- 2. Включите ККТ, дождитесь распечатанного документа о готовности к работе.
- 3. Запустите утилиту «Программа налогового инспектора» (файл FelixNLG_FN_v2.0.0.exe).

| нфигуратор 🧃 | Запросы | т Блок селон | Hard Stark | 🗶 Закрытие сиены | на Регистрации ЮСТ | 💥 Фискальный наколитель | O reporparent | -{] Онжад |
|--------------|---------|--------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | os tess. |
| | | | | | | | 8 | A.C.L |
| | | | | | | | | |
| езультат | | | | | | | | SERVE |
| ыполнения | команд | ы | | | | | | Carden and |

Примечание: данный файл идет в комплекте при покупке ККТ. Если по какой-то причине у вас нет данной утилиты, вы можете скачать ее на сайте производителя : <u>https://schetmash.com</u>

- 4. Сначала необходимо настроить связь ККТ с ПК. Нажмите на закладку «Конфигуратор».
- 5. Выберите «Настройки подключения».
- 6. В открывшемся окне установите номер порта, к которому подключена ККТ и скорость обмена, либо воспользуйтесь кнопкой «Автоопределение».



- 7. Нажмите кнопку «Применить», а затем «Закрыть».
- 8. Нажмите на закладку «Блок связи».
- 9. Выберите «Программирование».
- 10. На вкладках «Ethernet», «GSM» или «Wi-Fi» введите данные для подключения ККТ к сети Интернет.
- 11. Нажмите кнопку «Применить».
- 12. Перейдите на вкладку Сервер ОФД.
- 13. Введите следующие данные:

Адрес сервера: kkt.ofd-initpro.ru Порт сервера: 9999

| thernet | GSM | Wi-Fi | Сервер ОФД | | |
|---------|---------|-------|------------|-------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Адрес 🤇 | сервера | 6 | | | |
| | | | | | |
| Порт с | ервера | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ME | | | | | |
| 16 | | | 📢 Считать | 💙 Применить | |
| 1000 | | | | | |

- 14. Нажмите «Считать», а затем «Применить».
- 15. Производитель рекомендует после этого выключить и через две секунды снова включить питание ККТ, чтобы настройки вступили в силу.
- 16. В главном меню выберите закладку «Регистрация ККТ»
- 17. Введите пароль доступа в режим регистрации (по умолчанию пароль равен 29 или 30).
- 18. Перейдите на вкладку «Настройки ОФД» и введите следующие данные:

ОФД: **ООО УЦ «ИнитПро».** Инн ОФД: **5902034504.** Сайт ОФД: **ofd-initpro.ru** Адрес сервера: **kkt.ofd-initpro.ru** Порт сервера: **9999**

| ДФС | 🗸 Сайт ОФД | | |
|--|--------------------------|---------------------------|--|
| иннофд | Адрес сервера | | |
| 🛩 Применит | ъ Порт сервера | 💎 Применить | |
| Адрес расчётов | Наименование пользов | ателя | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | (Iprocesso | |
| Место расчётов | Режим работры | | |
| | Автономный режим | Продажа акцизных товаров | |
| | 🗌 Автоматический режим | 🗌 Проведение азартных игр | |
| | Применение в сфере услуг | Проведение потереи | |
| 💎 Применить | П Бежим РСО | 💜 Применить | |
| | | | |
| Выбрать признаки агента | | | |
| Выбрать признаки агента | | | |
| Выбрать признаки агента Сайт налог. органа nalog.ru | | 💙 Применить | |

- 19. Нажмите кнопки «Применить» под данными.
- 20. Остальные поля заполните самостоятельно.
- 21. Нажмите кнопки «Применить».
- 22. Нажмите кнопку «Загрузить данные в ФР».
- 23. Производитель рекомендует после этого выключить и через две секунды снова включить питание ККТ, чтобы настройки вступили в силу.