

# Инитпро | ОФД

Как настроить подключение к ОФД Инитпро  
для кассовых аппаратов Пионер

<https://ofd-initpro.ru>

## Администратор

Пользователь Admin

Пароль \*\*\*\*\*

### Выбор режима

Торговые операции

Отчеты ККТ

> Фискальный накопитель

Программирование

Настройка

Сервис

### Выбор режима

Настройка ОФД

Настройка ФН

Документ по номеру

Отчет о регистрации

Печать состояние ФН

### Настройка ОФД

Адрес kkt.ofd-initpro.ru

Порт 9999

Таймер соедин. ОФД 30

Таймер опроса ФН 30

Сайт ofd-initpro.ru

ИНН 5902034504

Для начала работы включите аппарат при помощи переключателя на правой стороне корпуса.

Перейдите в раздел «Настройка ОФД».

Для этого нажмите клавишу «Ввод».

Введите пароль администратора, после чего вы попадете в меню «Выбор режима».

Обратите внимание, при заводских настройках пароль администратора отсутствует.

Далее выберите пункт «Фискальный накопитель» - «Настройка ОФД».

Используйте клавишу «Ввод» для выбора текущего режима меню.

Введите параметры для подключения к ОФД Инитпро.

- Адрес: kkt.ofd-initpro.ru
- Порт: 9999
- Таймер соедин. ОФД: 30
- Таймер опроса ФН: 30
- Сайт: ofd-initpro.ru
- ИНН: 5902034504

Сохраните настройки нажатием клавиши «Выбор», после чего ваш кассовый аппарат будет готов к работе с ОФД Инитпро.

