

# Инитпро | ОФД

**Настройка подключения к ОФД Инитпро  
для кассовых аппаратов Салют-08Ф**

**<https://ofd-initpro.ru>**

## Как настроить подключение к ОФД Инитпро для кассовых аппаратов Салют-08Ф

Чтобы настроить подключение к ОФД Инитпро необходимо указать его настройки при регистрации ККТ.

Войдите в приложение «**Unika.Касса**», войдите в пункт основного меню "**Работа с ФН**", выберите "**Регистрация ККТ**" и предельно внимательно заполните все поля.

В разделе параметров соединения с ОФД укажите следующие реквизиты:

- Наименование ОФД: **Инитпро ОФД**
- ИНН ОФД: **5902034504**
- Сервер ОФД: **kkt.ofd-initpro.ru**
- Порт сервера ОФД: **9999**
- Интервал опроса ОФД: **10000**
- Интервал соединения с ОФД: **10000**

После заполнения всех полей, нажмите на галочку в верхней правой части экрана и выберите «**Первоначальная регистрация**». При успешной фискализации будет распечатан чек, который понадобится для завершения регистрации ККТ в ФНС.

После завершения процедуры регистрации ваш кассовый аппарат будет готов к работе с ОФД Инитпро.